

SR 本体のランプの意味

3G ユニット・LTEユニット

3G ユニット・LTEユニットの
STATUS ランプ表示一覧



ランプの状態一覧

● 点灯 (緑) ◆ 点滅 (緑) ● 点灯 (赤) ◆ 点滅 (赤) ● 点灯 (橙) ◆ 点滅 (橙) ● 消灯

No	STS	PWR	発生事象	備考・対処方法
1	●	●	回線接続した時	正常
2	●	●	電源 ON 直後	
3	●	●	回線切断した時	
4	●	●	電源 OFF	
5	●	—	圏内	
6	●	—	圏外	
7	●	—	データ送信時	通信時に点滅します
8	●	—	データ送信時 (圏外)	通信時に点滅します
9	●	●	SR との通信異常 (10 秒以上)	SR との通信異常です ⇒データ・テックお客様センターにご連絡下さい
10	●	●	システムエラー	システムエラーです ⇒データ・テックお客様センターにご連絡下さい