

SR 本体のランプの意味

SRPocket

SRPocket の STATUS ランプの表示一覧



ランプの状態一覧

● 点灯 (緑) ◆ 点滅 (緑) ● 点灯 (赤) ◆ 点滅 (赤) ● 点灯 (橙) ◆ 点滅 (橙) ● 消灯

No	Status	内容・対応
1	●	GPS 正常 (測位) ⇒そのままお使いいただけます
2	●	メモリースティック異常 (容量不足、未挿入、異常認識) ⇒メモリースティックの状態を確認してください GPS 注意 (非測位、未接続、断線) ⇒環境 (GPS アンテナ設置状況、ケーブル損傷など) を確認してください 車速パルス異常 (車速パルス使用時) ⇒パルス線の状態を確認してください 電源異常 ⇒供給電源 (メイン、IGN) の電圧を確認してください
3	● ◆ 交互点滅	SR 本体機器異常の恐れがあります ⇒機器交換が必要な場合がありますので、データ・テックお客様センターにご連絡下さい
4	◆ ◆ 交互点滅	メモリースティック準備不備 (誤消去防止スイッチがロック状態) ⇒メモリースティック裏面の誤消去防止スイッチを OFF にしてください