

SR 本体のランプの意味

SRVideo

SRVideo の STATUS ランプの表示一覧



ランプの状態一覧

● 点灯（緑） ◆ 点滅（緑） ● 点灯（赤） ◆ 点滅（赤） ● 点灯（橙） ◆ 点滅（橙） ● 消灯

No	Status		内容・対応
	1	2	
1	●	●	正常
2	●	—	GPS 正常（測位） ⇒そのままお使いいただけます
3	●	—	GPS 注意（非測位、未接続、断線） ⇒環境（GPS アンテナ設置状況、ケーブル損傷など）を確認してください
4	●	—	GPS 受信異常 ⇒修理（GPS 受信機）の必要があります
5	—	●	メモリースティック正常 ⇒そのままお使いいただけます
6	—	●	メモリースティック注意（容量不足） ⇒在庫処理をして、容量を確保してください（残容量は 10%以下です）
7	—	●	メモリースティック異常（容量不足、未挿入、異常認識） ⇒メモリースティックの状態を確認してください
8	◆	◆	車速パルス信号ケーブル異常の恐れがあります ⇒機器交換が必要な場合がありますので、データ・テックお客様センターにご連絡下さい
9	◆	◆	通信モデム機器異常の恐れがあります ⇒機器交換が必要な場合がありますので、データ・テックお客様センターにご連絡下さい
10	◆	◆	内部異常 ⇒機器交換が必要な場合がありますので、データ・テックお客様センターにご連絡下さい
11	◆	◆	メモリースティック準備不備（誤消去防止スイッチがロック状態） ⇒メモリースティック裏面の誤消去防止スイッチを OFF にしてください
	交互点滅		