

SR 本体のランプの意味

DVRmini+ / DVRmini II

DVRmini+ 及び DVRmini II の
STATUS ランプの表示一覧



DVRmini+



DVRmini II

ランプの状態一覧

● 点灯 (緑) ◆ 点滅 (緑) ● 点灯 (赤) ◆ 点滅 (赤) ● 点灯 (橙) ◆ 点滅 (橙) ● 消灯

No	SR				発生事象	対処方法
	Data		Status			
	1	2	1	2		
1	—	—	●	●	正常	
2	—	—	●	◆ 0.5 秒毎	電源 OFF にした時 (正常)	電源 OFF の時、データ書き込み中です ランプの点灯中は SD カードを抜かないでください
3	—	—	●	◆ 0.5 秒毎 ※	正常 (SD 残量減)	SD カードの残容量が 10%未満です 新しい SD カードと交換してください
4	—	—	●	●	接続異常	ケーブル類の接続不良、断線の恐れがあります 機器交換が必要な場合がありますので、データ・テックお客様 センターにご連絡下さい
5	—	—	交互点灯 0.5 秒毎		カメラ異常	カメラ故障 (ケーブル含む) の恐れがあります 機器交換が必要な場合がありますので、データ・テックお客様 センターにご連絡下さい
6	—	—	交互点灯 0.1 秒毎 ※		電源異常	バッテリー電源異常、または IGN 電源のみ接続されている恐 れがあります 機器交換が必要な場合がありますので、データ・テックお客様 センターにご連絡下さい
7	—	—	●	●	接続異常	電源ケーブル・外部信号ケーブルが接続されていない、または 断線している恐れがあります 機器交換が必要な場合がありますので、データ・テックお客様 センターにご連絡下さい
8	—	—	◆ 0.5 秒毎 ※	●	アプリケーション エラー	内部プログラムでエラーが起こっている恐れがあります 機器交換が必要な場合がありますので、データ・テックお客様 センターにご連絡下さい
9	—	—	同時点滅 0.5 秒毎 ※		ROM 異常 RAM 異常	内部プログラムでエラーが起こっている恐れがあります 機器交換が必要な場合がありますので、データ・テックお客様 センターにご連絡下さい

※「赤点滅」、「交互に赤点灯」は発生から 2 分間継続し、その後「赤点灯」に移行します。
「赤点灯」に移行後、別の異常が発生した場合は最後に発生した異常表示をおこないます。