

# SR 本体のランプの意味

## SRDigitacho

SRDigitacho の STATUS ランプの表示一覧



ランプの状態一覧

● 点灯 (緑)   ◆ 点滅 (緑)   ● 点灯 (赤)   ◆ 点滅 (赤)   ● 点灯 (橙)   ◆ 点滅 (橙)   ● 消灯

No	SR			エラーコード	発生事象	対処方法
	Data		Status			
	1	2				
1	●	—	●	—	正常	
2	—	—	●	—	メモリースティックが正しく差し込まれていない	エンジンを切ってランプ消灯後、メモリースティックを差し込みなおしてください
3	—	—	●	—	メモリースティックのスライド扉が開いている	SR本体のメモリースティックのカバーが開いています ⇒メモリースティックカバーを完全に閉じて下さい
4	—	—	●	—	メモリースティックの異常	メモリースティックを交換してください
5	—	—	●	—	上記の他、ケーブル類接続不良、断線、装置内部故障	上記の処置を行っても状況が改善されない場合は、機器交換が必要な場合がありますので、データ・テックお客様センターにご連絡下さい
6	—	—	◆	—	メモリースティックの残量低下	このまましばらく使用できますが、なるべく早くメモリースティックを交換してください
7	—	—	◆	—	GPSが測位できていない	①GPS信号を受信するのに時間がかかっている可能性があります ⇒10分程お待ち下さい ②地下や屋根下や高いビルの側等で、GPS信号が受信できていません ⇒空の開けた場所へ移動して下さい
8	—	—	◆	—	上記の他、GPSアンテナやケーブル類の故障	上記の処置を行っても状況が改善されない場合は、機器交換が必要な場合がありますので、データ・テックお客様センターにご連絡下さい
9	—	—	点灯しない	—	車両側のヒューズが溶断している	ヒューズを交換してください(交換方法については車の取扱説明書を参照してください)
10	—	—	点灯しない	—	上記の他、ケーブル類接続不良、ケーブル内ヒューズ切れ	上記の処置を行っても状況が改善されない場合は、機器交換が必要な場合がありますので、データ・テックお客様センターにご連絡下さい
11	—	●	—	—	メモリースティックが正しく差し込まれていない	エンジンを切ってランプ消灯後、メモリースティックを差し込みなおしてください
12	—	●	—	—	メモリースティックの残量が無い	メモリースティックを交換してください
13	—	●	—	—	メモリースティックのスライド扉が開いている	SR本体のメモリースティックのカバーが開いています ⇒メモリースティックカバーを完全に閉じて下さい

14	—	●	—	—	メモリスティックの異常	メモリスティックを交換してください
15	—	●	—	—	上記の他、車速パルス取得不良、ケーブル類接続不良、装置内部故障	上記の処置を行っても状況が改善されない場合は、機器交換が必要な場合がありますので、データ・テックお客様センターにご連絡下さい
16	—	◆	—	—	メモリスティックの残量低下	このまましばらく使用できますが、なるべく早くメモリスティックを交換してください
17	—	—	—	「201」	メモリスティックが正しく差し込まれていない	エンジンを切ってランプ消灯後、メモリスティックを差し込みなおしてください
18	—	—	—	「202」 「203」	メモリスティックの異常	メモリスティックを交換してください
19	—	—	—	「204」	メモリスティックのスライド扉が開いている	SR本体のメモリスティックのカバーが開いています ⇒メモリスティックカバーを完全に閉じて下さい
20	—	—	—	「205」 「207」	メモリスティックの残量低下	このまましばらく使用できますが、なるべく早くメモリスティックを交換してください
21	—	—	—	「206」 「208」	メモリスティックの残量が無い	エンジンを切ってランプ消灯後、メモリスティックを差し込みなおしてください
22	—	—	—	上記以外	車速パルス取得不良、ケーブル類接続不良、外部機器接続不良、装置内部故障	データ・テックお客様センターにご連絡下さい

B ボタンを長押しするとエラーコードが表示されます。