

SR 本体のランプの意味

SRVDigitacho

SRVDigitacho の STATUS ランプの表示一覧



ランプの状態一覧

● 点灯 (緑) ◆ 点滅 (緑) ● 点灯 (赤) ◆ 点滅 (赤) ● 点灯 (橙) ◆ 点滅 (橙) ● 消灯

No	SR				発生事象	対処方法
	Data		Status			
	1	2	1	2		
1	●	—	●	●	正常	
2	—	—	●	—	GPS 異常	GPS アンテナ (ケーブル含む) 等の破損の恐れがあります ⇒機器交換が必要な場合がありますので、データ・テックお客様センターにご連絡下さい
3	—	—	●	—	GPS 非測位	①GPS 信号を受信するのに時間がかかっている可能性があります ⇒10 分程お待ち下さい ②地下や屋根下や高いビルの側等で、GPS 信号が受信できていません ⇒空の開けた場所へ移動して下さい
4	—	●	—	●	SD 未挿入 /SD 異常 SD 挿入口扉オープン	SD カードに異常があります ⇒SD カードを交換して下さい SD カード未挿入 SR 本体に SD カードが挿入されていません ⇒SD カードを挿入して下さい SR 本体の SD カードコネクタ異常 SR 本体の SD カード挿入口のコネクタが破損している恐れがあります ⇒機器交換が必要な場合がありますので、データ・テックお客様センターにご連絡下さい SD カードカバーオープンピッピッピッの繰り返し SR 本体の SD カードのカバーが開いています ⇒SD カードカバーを完全に閉じて下さい
5	●	—	—	●	SD 残容量低下	SD カード内のデータを PC に取込んで下さい
6	●	—	—	●	SD 残容量なし フォーマット異常	①SD カード内のデータを PC に取り込んで下さい ②SD カード内のフォーマットが適切ではありません 正しいフォーマットの SD カードを挿入してください
7	—	—	◆	◆	カメラ接続異常	カメラ故障 (ケーブル含む) の恐れがあります ⇒機器交換が必要な場合がありますので、データ・テックお客様センターにご連絡下さい
8	—	—	◆	◆	モデム接続異常	⇒機器交換が必要な場合がありますので、データ・テックお客様センターにご連絡下さい
9	—	●	◆	◆	車速パルス異常	車速パルス信号ケーブル異常の恐れがあります ⇒機器交換が必要な場合がありますので、データ・テックお客様センターにご連絡下さい

10	—	—	◆	◆	エンジン回転パルス異常	エンジン回転パルス信号ケーブル異常の恐れがあります ⇒機器交換が必要な場合がありますので、データ・テックお客様センター にご連絡下さい
11	—	—	◆	◆	センサ異常	⇒機器交換が必要な場合がありますので、データ・テックお客様センター にご連絡下さい
12	—	◆	◆	◆	メモリ (SDRAM) 異常	⇒機器交換が必要な場合がありますので、データ・テックお客様センター にご連絡下さい
13	—	●	—	—	メモリ (FROM/FRAM) 異常	⇒機器交換が必要な場合がありますので、データ・テックお客様センター にご連絡下さい