

SDカードの挿入

はじめにご確認ください

<SDカードの事前チェック>

- ・ロックされていないこと
- ・歪み、破損がないこと




SRへの斜めの挿入や
抜取りは**NG**！
破損します！



SRのランプの消灯を確認して、カードの挿入と抜取りを実施する
ランプ点灯で操作すると、SDカードのデータが破損する場合があります。



①ランプの消灯確認



②左手で扉をスライドする



③挿入：右手でSDカードをまっすぐ挿入する



④扉をゆっくりもどす

SDカードの抜取り

はじめにご確認ください

<SDカードの事前チェック>

- ・ロックされていないこと
- ・歪み、破損がないこと




SRへの斜めの挿入や
抜取りは**NG**！
破損します！



SRのランプの消灯を確認して、カードの挿入と抜取りを実施する
ランプ点灯で操作すると、SDカードのデータが破損する場合があります。



①ランプの消灯確認



②左手で扉をスライドする



③抜取り：右手でSDカードをまっすぐ抜き取る



④扉をゆっくりもどす