



製品イメージ	<p>高解像度（フルHD）対応映像機能と安全管理・運行管理機能を1台に組み込みました</p>  <p>&lt;セイフティレコーダ本体&gt; + &lt;カメラ&gt;</p>
	<p>概要 デジタコ・ドラレコ複合一体機（1DINサイズ）</p> <p>カメラ フルHD、最大6ch接続</p> <p>安全・運行管理 セイフティレコーダと同様の機能を利用できます</p> <p>運用方法 カード運用又はクラウド運用（LTE通信）のどちらかを選択</p>



No	機能	内容	通信型	カード型	備考
1	デジタコ機能	デジタコ日報	○	○	
		運輸日報	○	○	
2	安全管理機能	運転診断書	○	○	
		指導書	○	○	
		バック診断書	○	○	
		ふんわりアクセル診断	○	○	
3	映像管理機能	イベント映像通知	○	○	
		ライブ映像	○	○	
		ビデオ映像取得	○	○	
		スマホ・居眠り検知	△	○	
4	動態管理機能	現在位置表示	○	○	
		走行履歴表示	○	○	
5	一覧・集計機能	ランキング表	○	○	
		走行・安全の一覧	○	○	
6	データ転送機能	運行状況データ転送	○	○	
		運行状況CSV出力	○	○	
7	時間管理機能	拘束時間管理	○	○	
8	拡張機能	配送ルート機能	△	○	
		輸送品質管理機能	△	○	
		業務効率向上機能	△	○	
		運転者管理機能	△	○	
		労務管理機能	△	○	

△は、オプション機能です。

**datatec** データテック

株式会社 データテック

〒144-0051  
東京都大田区西蒲田7-37-10  
グリーンプレイス蒲田 11階  
TEL 03-5703-7060  
FAX 03-5703-7063  
http://www.datatec.co.jp



文書番号; EA0338②(2021年7月)

(注)仕様・機能に変更される場合があります。

# トラック・バス・乗用車 全ての車両の 安全な輸送品質を支援

事故予防・安全管理 燃費向上・CO<sub>2</sub>削減 運行管理・業務効率化

**安全 環境 業務** の同時実現が可能な革命的な車載器です



運転特性(クセ)を把握して  
「毎日」の運転習慣を改善。

## フルHD(ハイビジョン)対応ドラレコと デジタコ一体型車載機

国交省認定運行記録計  
(自TD II-99)




**SR Advance**™  
セイフティレコーダ® アドバンス

# 1. セイフティレコーダは事故予防に特化した車載機です。

他社ドライブレコーダーより優れているポイント  
映像に加えて車の挙動を詳細に記録し安全運転度を診断をします。

## (1) ジャイロセンサー機能 (特許取得)

カーブ・右左折等のハンドル操作を詳細に記録します。交差点診断、車線変更診断で事故を減らすことができます。




ジャイロセンサーでハンドル操作を正確に診断できるのは、セイフティレコーダだけです。

<他社デジタコ> <セイフティレコーダ>

## (2) 安全運転診断ソフト (特許取得)

速度超過や急操作だけでなく低速域を含めたすべての運転操作を評価する診断ソフトが他社と違うと評価いただいています。




安全運転度合いを100点で評価し、評価ポイントを分かりやすく自動でコメントします

<運転診断結果>

## (3) バック事故予防機能(バック診断をしているのはセイフティレコーダだけです)

バック時の距離、速度、安全確認時間を計測し、事故率の高いバック事故を無くします。




<バック日報> <バック映像>

バック時の安全運転度合いを診断できます  
※ローソン様で年間バック事故0を達成いただきました。

## (3) 車両と運転者のデータを簡単に集計できます

運行データをクラウドで集計し、安全運転度を簡単に分析できます。

個人毎の運転傾向がわかります。



<個人別月報>



<ランキング表>

運転者の安全運転度ランキングです。

# 映像関連機能(動態管理、ライブ画像確認)

## 現在位置・車両状態表示

オフィスに居ながら社用車の現在位置を確認できます。現在位置は30秒毎に更新されます。

車両の状態(走行中・アイドリング中・停止中)を表示。デバイスのエラーも表示されます。



## 渋滞状況の確認

GoogleMAPの渋滞情報を活用



オフィスに居ながら、パソコンの管理画面から車載機の撮影している状況をリアルタイムで確認が可能となります。

### Step 1 車両を選択

車載機を搭載した全車両を選べます

### Step 2 ライブ画像

ライブ映像ボタンをクリック

### Step 3 ライブ画像を確認

車載カメラの映像をリアルタイムに見ることができる



2秒間に1枚の画像を取得しコマ送りで確認することができます。  
1度の取得要求に対し最大60枚=120秒間分の画像で確認する事ができます。

# 映像関連機能(走行軌跡、危険・事故映像の確認)

## 走行軌跡の確認



危険運転の発生も色マークで地図上に表示


登録車両の位置情報を秒単位で計測し、150m毎にプロットを地図上に表示。  
※走行軌跡表示は、15分毎に更新されます

## 危険運転の確認 / メール通知



危険運転の履歴情報を表示

## 過去1年分の走行軌跡



カレンダーで日付を選択

## 走行グラフ・スライダー



## イベント画像/映像 任意に動画の取得も可能!



わき見運転のイベント履歴を参照する例です。画像はちょうどわき見をしている時です