

# SR 本体のランプの意味

## SR ForkLift N

SR ForkLift N の STATUS ランプの表示一覧



ランプの状態一覧

● 点灯 (緑)   ◆ 点滅 (緑)   ● 点灯 (赤)   ◆ 点滅 (赤)   ● 点灯 (橙)   ◆ 点滅 (橙)   ● 消灯

| No | SR   |   |        |   |     | ブザー         | 発生事象                | 対処方法  | 備考 |
|----|------|---|--------|---|-----|-------------|---------------------|---|----|
|    | Data |   | Status |   | 運行中 |             |                     |   |    |
|    | 1    | 2 | 1      | 2 |     |             |                     |   |    |
| 1  | ●    | ● | ●      | ● | ●   | —           | 正常                  |   |    |
| 2  | —    | — | ●      | — | —   | —           | GPS 異常              | GPS アンテナ (ケーブル含む) 等の破損の恐れがあります<br>⇒機器交換が必要な場合がありますので、データ・テックお客様センターにご連絡ください   |    |
| 3  | —    | — | ●      | — | —   | —           | GPS 非測位             | 1. GPS 信号を受信するのに時間がかかっている可能性があります<br>⇒10分程お待ち下さい<br><br>2. 建物やトンネル内等のため、GPS 信号が受信できていません<br>⇒ForkLift の場合は主に構内作業となるため、GPS 非測位となる場合があります<br>そのままご使用ください (SR 本体時刻はソフト側から設定することが可能です)<br>日報の位置情報に不具合がある場合は、データ・テックお客様センターにご連絡下さい |    |
| 4  | ●    | ● | —      | ● | —   | ピッピッピッ ×5 回 | SD カード異常            | SD カードに異常があります<br>⇒SD カードを交換して下さい   |    |
| 5  | ●    | ● | —      | ● | —   | ピッピッピッ ×5 回 | SD カード未挿入           | SR 本体に SD カードが挿入されていません<br>⇒SD カードを挿入して下さい  |    |
| 6  | ●    | ● | —      | ● | —   | ピッピッピッ ×5 回 | SR 本体の SD カードコネクタ異常 | SR 本体の SD カード挿入口のコネクタが破損している恐れがあります<br>⇒機器交換が必要な場合がありますので、データ・テックお客様センターにご連絡下さい   |    |

|    |   |   |   |   |   |            |                               |   |                                |
|----|---|---|---|---|---|------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| 7  |    |    | —   |    | — | ビップビップ ×5回 | SDカードカバー<br>オープン              | SR本体のSDカードのカバーが<br>開いています<br>⇒SDカードカバーを完全に閉じ<br>て下さい<br>改善されない場合は機器交換が<br>必要になりますので、データ・<br>テックお客様センターにご連絡<br>下さい   |                                |
| 8  | —   | —   |    |    | — | —          | カメラ異常                         | カメラ故障（ケーブル含む）の<br>恐れがあります<br>⇒機器交換が必要な場合があり<br>ますので、データ・テックお客<br>様センターにご連絡下さい   | ランプの点滅はエンジン ON 後 2<br>分間で終了します |
| 9  |    |    |    |    | — | —          | 車速パルス接続<br>異常（車速パル<br>ス接続時のみ） | 車速パルス信号ケーブル異常の<br>恐れがあります<br>⇒機器交換が必要な場合があり<br>ますので、データ・テックお客<br>様センターにご連絡下さい   | ランプの点滅は走行開始後 2 分<br>間で終了します    |
| 10 | —   | —   |    |    | — | —          | SR 本体装置異常                     | 1. SR本体機器が正常にバージョ<br>ンアップされなかった恐れがあ<br>ります<br>⇒バージョンアップ用のSDカー<br>ドを用いて、バージョンアップ<br>を行って下さい<br>2. SR本体機器異常の恐れがあ<br>ります<br>⇒機器交換が必要な場合があり<br>ますので、データ・テックお客<br>様センターにご連絡下さい |                                |
| 11 |  |  |  |  | — | —          | SR 本体異常点灯                     | SR 本体機器異常の恐れがありま<br>す<br>⇒機器交換が必要な場合があり<br>ますので、データ・テックお客<br>様センターにご連絡下さい   |                                |